


SENA



SS

**MOTORCYCLE BLUETOOTH®
COMMUNICATION SYSTEM**

HD SPEAKERS

KURZANLEITUNG

VERNETZT FAHREN

Lauschen Sie Ihrer Lieblingsmusik, unterhalten Sie sich über die Sprechanlage mit Ihren Freunden, folgen Sie den Richtungsanweisungen Ihres GPS-Systems und vieles mehr – mit dem Headset Sena 5S ist das kein Problem. Dank der integrierten Bluetooth®-Funktion und HD-Lautsprecher und dem integrierten Mikrofon mit Advanced Noise Control™ erleben Sie Technologie in seiner kompaktesten und befreidendsten Form.



Bluetooth® 5



Zwei-Wege-Sprechanlage



Sprechanlage mit einer Reichweite von bis zu 700 m*



HD-Lautsprecher



Audio Multitasking™

* In freiem Gelände

ERSTE SCHRITTE

1. Diesem Produkt liegt eine Kurzanleitung bei, bei der es sich um eine Kurzversion des Benutzerhandbuchs handelt. **DAS VOLLSTÄNDIGE BENUTZERHANDBUCH KÖNNEN SIE UNTER [SENA.COM](https://www.sena.com) HERUNTERLADEN.**
2. Aktualisieren Sie dieses Produkt kostenlos auf die neueste Firmware, um vollumfänglich von den neuen verbesserten Funktionen des Produkts zu profitieren. Unter [sena.com](https://www.sena.com) erfahren Sie, wie Sie das Produkt aktualisieren.
3. Folgen Sie Sena auf Facebook, YouTube, Twitter und Instagram, um immer die neuesten Informationen zu unseren Produkten, hilfreiche Tipps und andere Ankündigungen zu Sena-Produkten zu erhalten.

SENA



Sena Technologies Co., Ltd.

Kundendienst: [sena.com](https://www.sena.com)

ERSTE SCHRITTE


So verwenden Sie diese Anleitung:

Dank der Legende und Hinweise können Sie die Abbildungen leichter verstehen. Da der Umgang mit neuer Technologie anfangs etwas schwierig sein kann, möchten wir Sie mit einfachen Abbildungen beim Ausführen der Aktionen unterstützen.



Funktion = Taste(n) antippen oder gedrückt halten

Tasten



ERSTE SCHRITTE

Legende zu den Symbolen



Taste/Drehknopf so oft wie angegeben **antippen**



Taste/Drehknopf so lange wie angegeben **gedrückt halten**



Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen**.



Drehknopf im Uhrzeigersinn (nach rechts) oder gegen den Uhrzeigersinn (nach links) **drehen und dabei drücken**.




„Hallo“

Hörbare Ansage

KURZANLEITUNG

Produktdetails

Anschluss für Gleichstrom-Ladegerät und zur Firmware-Aktualisierung





LCD-Anzeige






KURZANLEITUNG

Installation

Verwenden der Klemmeinheit







Verwenden des selbstklebenden Befestigungsadapters



KURZANLEITUNG

Lautsprecher und Mikrofon installieren



KURZANLEITUNG

App Sena Motorcycles

Laden Sie die **App Sena Motorcycles** im **Google Play Store** oder **App Store** herunter.



Sena Motorcycles

- Gerätekonfigurations-Einstellungen


Sena Device Manager

Mit dem **Sena Device Manager** können Sie die Firmware aktualisieren und Einstellungen direkt am PC oder Apple-Computer konfigurieren. Den **Sena Device Manager** können Sie unter folgender Adresse herunterladen: sena.com.

KURZANLEITUNG

Grundlegende Bedienung

Einschalten



Ausschalten



Lautstärke erhöhen




Lautstärke senken



Überprüfung des Akkuladezustands

LCD-Anzeige


Akkuanzeige



- = Hoch
- = Mittel
- = Niedrig
- = Sehr niedrig

KURZANLEITUNG

Handy koppeln




=



Aktivieren Sie den Bluetooth-Kopplungsmodus Ihres Mobiltelefons und wählen Sie dann in der Liste der erkannten Geräte den Eintrag **Sena 5S** aus.



=



PIN-
NUMMER





- Das Headset wird automatisch in den Modus „Handy koppeln“ versetzt, wenn Sie das Headset zum ersten Mal einschalten.
- Weitere Informationen zum Koppeln von Handys finden Sie im Benutzerhandbuch.

KURZANLEITUNG

Mobiltelefon

LCD-Anzeige




-  = Eingehender Anruf
-  = Ausgehender Anruf
-  = Aktiver Anruf
-  = Anruf ablehnen

Anruf annehmen



Anruf beenden



Anruf ablehnen



Sprachassistenten starten



KURZANLEITUNG

Steuerelemente der Musikwiedergabe

Wiedergabe/Pause



GEDRÜCKT
HALTEN
1s



„[Piepton, Piepton]“



SPIELEN



ANHALTEN



Nächster Titel



DREHEN
R



DREHEN
L


Zum vorherigen Titel wechseln



KURZANLEITUNG

Bluetooth-Sprechanlage

Es können bis zu drei andere Benutzer für **Bluetooth-Kommunikationen über die Sprechanlage** mit dem Headset gekoppelt werden.






Kopplung der Sprechanlage

Sie haben zwei Möglichkeiten, das Headset zu koppeln.

Mit Smart Intercom Pairing (SIP)

Mit **SIP** können Sie die Kopplung mit Ihren Freunden für die Kommunikation über die Sprechanlage schnell durchführen, indem Sie den QR-Code in der **App Sena Motorcycles** scannen, ohne sich die Tastenbedienung zu merken.

1. Koppeln Sie das Mobiltelefon mit dem Headset.
2. Öffnen Sie die **App Sena Motorcycles** und tippen Sie  an (**Smart Intercom Pairing-Menü**).
3. Scannen Sie den **QR code**, der auf dem Mobiltelefon des Gesprächspartners (**B**) angezeigt wird.
 - Ihr Gesprächspartner (**B**) kann den QR-Code auf dem Smartphone durch Antippen von  > **QR code** () in der **App Sena Motorcycles** anzeigen.




KURZANLEITUNG

- Tippen Sie **Speichern** an und prüfen Sie, ob Ihr Gesprächspartner **(B)** korrekt mit **Ihnen (A)** gekoppelt ist.
- Tippen Sie **Scannen** (📷) an und wiederholen Sie die Schritte 3 bis 4, um die Kopplung mit den **Gesprächsteilnehmern (C) und (D)** durchzuführen.

Hinweis: Das **Smart Intercom Pairing (SIP)** ist nicht mit Sena-Produkten kompatibel, die **Bluetooth 3.0** oder eine **ältere Version** verwenden.

Mit der Taste



 „Gegensprechanlage koppeln“

Hinweis: Wiederholen Sie den oben aufgeführten Schritt, um die Kopplung für die Gesprächsteilnehmer C und D einzurichten.

KURZANLEITUNG

Der Letzte wird zuerst bedient



ICH



Gesprächsteilnehmer 1



ICH



Gesprächsteilnehmer 1



Gesprächsteilnehmer 2



ICH



Gesprächsteilnehmer 1



Gesprächsteilnehmer 2



Gesprächsteilnehmer 3


Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 1 beginnen/beenden



Kommunikation über die Sprechanlage mit Gesprächsteilnehmer



GESPRÄCHSTEILNEHMER B



Gespräch mit Gesprächsteilnehmer 2 beginnen/beenden



KURZANLEITUNG

Konfigurationsmenü


Headset-Konfigurationsmenü aufrufen



„Konfiguration“



Menüoptionen ausführen



Zwischen Menüoptionen navigieren



„[Menüansage]“




„[Menüansage]“


KURZANLEITUNG

Fehlersuche

Zurücksetzen




Reset bei Fehlfunktion



Hinweis: Durch ein **Reset bei Fehlfunktion** wird das Headset nicht auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

SCHNELLÜBERSICHT

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
Grundlegende Bedienung	Einschalten/ Ausschalten	     
	Lautstärke erhöhen/Lautstärke senken	  oder 
Mobiltelefon	Anruf annehmen	 
	Anruf beenden	 
	Anruf ablehnen	 
	Kurzwahl	 
	Sprachassistenten starten	 

SCHNELLÜBERSICHT

TYP	BEDIENUNG	TASTENBEFEHLE
 Musik	Musik wiedergeben/pausieren	 
	Nächster Titel	 
	Zum vorherigen Titel wechseln	 
 Sprechanlage	Kopplung der Sprechanlage	   
	Sprechanlage ein-/ausschalten	 